



WH 041



SCHÜTZINGER

**Max. 1000 V, 200 A !
(Steckverbindung max. 16 A)**

- Es ist darauf zu achten, dass der Anschluss bei der Installation spannungsfrei ist.
Die Regeln für das Arbeiten unter Spannung sind zu beachten.
- When installing it is important that the power is free of voltage.
The rules for working on energised equipment are to be followed.